

د وېرمونټ د روغتیا ریاست لابراتوار
05446 South Park Drive, Colchester, VT 359
پستی: 05402-1125 PO Box 1125, Burlington, VT
(802) 338-4724 (800) 660-9997 (یوازې په ایالت کې)

د باکتریا ټیسټ کول

د څښاک د اوبو د بېلگې د را ټولولو او بسته بندۍ لپاره لارښوونې
د A، A، A او NU کپټونه (د کولیفورم/ E. coli باکتریاوو لپاره)

مهربانۍ وکړئ د خپلې بېلگې له اخیستلو څخه مخکې دغه لارښوونې په غور سره ولولئ.

په کپټ کې باید شتون ولري:

- یو لېبل لرونکی سټرېل 100 ملي لېټره بوتل له سوډیم ټایوسلفیټ ساتونکي سره. کپټونه د اړتیا تر وخته د خونې د تودوخې پر کچه ساتل کېدای شي.
- یوه "د اوبو د بېلگې د اخیستلو مالوماتي فورمه" (کیم 202)
- یو بېروني کارتن چې د پست لېبل پرې لگول شوی وي
- یو "د اوبو د باکتریاوو د کپټ د استولو او لېږدولو لپاره لارښوونې" (اډمپن 978). بېلگې د هغې ورځې پر سهار را ټولې کړئ چې تاسو غواړئ او یې ستوی تر څو د هغوی د لېږدولو او په لابراتوار کې د پروسس کولو لپاره وخت ورکړل شي. د لابراتوار ټیسټ کول باید د بېلگې له ترلاسه کولو څخه وروسته په 30 ساعتو کې دننه پیل شي، که داسې ونشي، نو رد به شي.

مهربانۍ وکړئ د بېلگې د اخیستلو د بوتل پای نېټه په یاد ولرئ، کومه چې د پستي استولو د بوتل د پوښ پر لېبل او د داخلي بېلگې د را ټولولو د بوتل پر پوښ لیکل شوی ده. د را ټولولو هغه بوتلونه مه کاروئ چې نېټه یې تېره وي. له نېټې تېر کپټونه او کاغذونه باید د وېرمونټ د روغتیا ریاست لابراتوار ته واستول شي تر څو په وریا توګه بدل کړل شي.

لابراتوار یوازې هغه بېلگې قبلوي چې د بسته بندۍ لاندې لارښوونې تعقیبوي.

لارښوونې

خپله بېلگه راواخلئ:

که چېرته تاسو له یوه کپټ څخه ډېرو لپاره بېلگې اخلئ، نو مهربانۍ وکړئ د بېلگې له اخیستو څخه دمخه د ټولو کپټونو لارښوونې ولولئ. ټیسټ له بېلگې اخیستو څخه د مخه له 3 تر 5 دقیقو پورې فلش ته اړتیا لري. دا چې د څښاک د اوبو بېلگې څه ډول را ټولې کړئ، دلته یوه ویدیو وګورئ: <http://www.healthvermont.gov/environment/drinking-water>

1. د اوبو هغه نل وکاروئ چې په کور کې ترې په عمومي ډول د څښاک اوبه اخیستل کېږي. د اوبو د نل د جالی د لرې کولو لپاره یو پاک کاغذي دستمال وکاروئ. د هغو نلونو کارولو څخه ډډه وکړئ چې اوبه شیندي یا لیک شوي دي.
2. مخکې له دې چې بېلگه را واخلي سړې اوبه له 3 تر 5 دقیقو پورې وپهوئ.
3. یادونه: کله چې د ګډو اوبو د نل (یوه لاستي) نل کاروئ، تر 2 دقیقو تودې اوبه، او بیا تر 2 دقیقو سړې اوبه وپهوئ. بیا له سړو اوبو څخه بېلگه واخلي لکه څنګه چې لاندې ښودل شوي ده.
4. د بوتل پر اړخیز لېبل خپل نوم او د ټلېفون شمېره ولیکئ.
5. سرپوښ لرې کړئ چې کاغذي مهر مات شي. که چېرته کاغذي مهر د مخه خلاص شوی وي، نو د بل بوتل دپاره لابراتوار ته زنگ ووهئ. د بوتل څله مه لمس کوئ. بوتل مه مینځئ، دا یو اړین خوندي کوونکی لري.
6. د اوبو بهیر کم کړئ. بوتل د 100 ملي لېټر له کرښې څخه لږ پورته برخې پورې ډک کړئ. دا ټیسټ لږ تر لږه 100 ملي لېټره اوبو ته اړتیا لري. بوتل له حده زیات مه ډکوئ.
7. د بوتل پېچي سرپوښ بدل کړئ. د بوتل سرپوښ بڼه کلک کړئ ترڅو د څڅېدو مخنیوی وشي.
7. د اوبو د بېلگې اخیستلو د مالوماتو فورمه په بشپړه توګه ډکه کړئ (لاندې وګورئ).

د مالوماتو فورمه څنګه بشپړه کړئ او بېلگه څنګه وتری:

کېدی شي هغه بېلگې چې له نیمګړو مالوماتو سره واستول شي یا مالومات نه لري رد شي یا د ټیسټ د پایلو د خیرتیا ورکولو د ځنډ لامل شي.

1. د اوبو د بېلگې اخیستلو د مالوماتي فورمې په پورته کینه برخه کې د هغه تن نوم، پته او برېښنالیک ولیکئ چېرته چې تاسو د ټیسټ د پایلو راپور لېږل غواړئ.
2. د بېلگې د ترلاسه کولو نېټه او وخت ولیکئ. **مهرباني وکړئ په یاد ولرئ: د بېلگې د ټیسټ کولو دپاره باید د بېلگې اخیستلو نېټه او وخت چمتو شي.**
3. د بېلگې ترلاسه کونکي تن نوم پرې چاپ کړئ.
4. د ورځې پر مهال کارېدونکي تېلفوني شمېره او د سیمې کوډ ولیکئ.
5. په لاندې بوکسه کې د هغه ځای موقعیت چېرته چې بېلگه ترلاسه شوي وه، او د ترلاسه کولو نېټه، او وخت ولیکئ.
6. مهرباني وکړئ ټول نظرونه ولیکئ چې تاسو یې احساسوئ د دې ټسټ لپاره ګټور دي.
7. ***د کور څښتنان:** که چېرته په سیستم کې په تېرو دوه اونيو کې کلورین کارول شوی وي، نو ووايئ. ***یوازې د اوبو عامه سیستم:** مهرباني وکړئ د پاتې کلورینو د ساحې پایله څرګنده کړئ. یادونه: لابراتوار به د څښاک د اوبو دغه بېلگه قبوله کړي، څرنگه چې په بېلگه کې ننوډل شوي وي، تر څو د معیاري میتود 9223 له لارې ټیسټ شي. بېلگه به د وېر موند د روغتیا ریاست په لابراتوار کې د پاتې شویو کلورینو لپاره نه ټیسټ کېږي.
8. د بېلگې بوتل او د اوبو د بېلگې د اخیستلو بشپړ شوي فورمه په لېبل لرونکي لوبڼي کې کېږدئ. مهرباني وکړئ بېلگه د لمر له نېغو وړانګو څخه لرې او سره وساتئ. **کنګلوی یې مه.**
9. د A او A A کیت ټولې بېلگې یوازې د کولیفورم باکتریاوو لکه *Escherichia coli* چې د ککړتیا یو نښان دی، دپاره ټیسټ کېږي. د NU کیت د کولیفورم باکتریاوو او *Escherichia coli* تر 200 شمېر ورکوي یا په هر 100 ملي لیټره اوبو کې د *Escherichia coli* شمېر ورکوي.

ستاسو د بېلگې لېږدول او تاسو به کله پایلې ترلاسه کوئ:

1. بېلگه د خونې د تودوخې پر کچه په هغه بوتل کې تر ټولو تېزې وسیلې له لارې لېږدول کېږي. د لابراتوار ټیسټ باید د بېلگې له اخیستلو څخه په 30 ساعتونو کې دننه پیل شي. "د اوبو د باکتریاوو د کیت د استولو او لېږدولو لپاره لارښوونې" (ادمېن 978) وګورئ.
2. په همدغه ورځ ټیسټ پیلولو دپاره بېلگې باید د مازدیګر تر 4:30 بجو ترلاسه شي. تر 4:30 بجو ترلاسه شویو بېلگو پایلې د راتلونکې کاري ورځې د غرمې تر 3 بجو وروستو ترلاسه کېږي.
3. د جمعې پر ورځ ترلاسه شویو بېلگو پایلې به تر راتلونکې دوشنبې ترلاسه نه وي.
بېلگې په رد شي که چېرته:
 - * د بېلگې اخیستلو نېټه او وخت پر بېلگه او فورمه شتون نه لري
 - * پر فورم د بېلگې نوم نه وي
 - * د بېلگې اخیستلو د بوتل نېټه تېره شوې وي (د بوتل پر لېبل نېټه وګورئ)
 - * د بېلگې اندازه له 100 ملي لیټره څخه کمه وي.
 - * بېلگه له هغه بوتل څخه پرته په بل بوتل کې استول شوې وي کوم چې د لابراتوار په کیت کې درکړل شوی و.
 - * بېلگه په لابراتوار کې د ترلاسه کېدو پر مهال له 30 ساعتونو څخه زیاته وي.

که تاسو د دې لارښوونو په اړه کوم نظرونه یا پوښتنې لرئ، نو مهرباني وکړئ د دې فورمې پر لومړۍ پاڼه ورکړل شویو تېلفوني شمېرو کې یو ته زنگ ووهئ. ستاسو څخه مننه.