

 VERMONT DEPARTMENT OF HEALTH	شعبة الصحة البيئية تعليمات استخدام حقيبة عدة الرادون
---	---

- 1- افتح عبوة ورق القصدير وأخرج العلبة السوداء
- 2- إنسخ شفرة التّعرف الموجودة على قاعدة العلبة في نموذج الاختبار المرفق
- 3- ضع العلبة على ارتفاع 20 بوصة على الأقل من الأرضية في الحيز المعيشي (أي غرفة النوم أو غرفة الأسرة أو غرفة الطعام أو غرفة المكتب أو غرفة الضيوف أو الغرفة الاحتياطية... إلخ)
- 4- أكتب تاريخ البدء في الخانات البيضاء الموجودة على العلبة
- 5- استكمل المعلومات المطلوبة بنموذج الاختبار واحتفظ بالنموذج مع العلبة
- 6- في نهاية فترة الاختبار دون تاريخ القياس النهائي وأعد العلبة ونموذج الاختبار إلى برنامج الرادون

المحظورات	المسموحات
لا تفتح علبة الرادون السوداء	ابدأ الاختبار فور استلام حقيبة العدة
لا تضع العلبة في الحمام أو المطبخ أو في الردهة أو الدولاب أو الدروم ما لم يشمل البدروم حيزاً معيشياً	ضع العلبة في المستوى الأسفل من المناطق المعيشية كغرفة المعيشة بالدور الأول أو غرفة جلوس الأسرة بالبدروم
لا تضع العلبة في منطقة معرضة للتيارات الهوائية كأن تضعها بالقرب من نافذة أو مدفئة أو ردهة أو مدخل	تأكد من تضمين فترة الاختبار فصل شتوي
لا تضع العلبة فوق جهاز كهربائي أو إلكتروني كفرن ميكرويف أو تلفاز أو مشغل أقراص مدمجة أو جهاز ستيريو أو حاسوب... إلخ	قم بتشغيل أنظمة التدفئة/التبريد بما في ذلك فتح أو غلق النوافذ والأبواب كما تفعل عادة
لا تحرك أو تنفض العلبة واحتفظ بها في نفس المكان طوال مدة الاختبار	احتفظ بالعلبة جافة
لا تحاول التلاعب بالنتائج لتجعل مستوى الرادون أعلى أو أقل من المتوقع حيث أن تلك الأعمال تأتي بتأثير عكسي	إعمل على أن تكون فترة الاختبار 3 شهور كحد أدنى بينما يتراوح الإطار الزمني المثالي من 6 إلى 12 شهراً

VT Dept of Health, Radon Program
Environmental Health Division
108 Cherry Street, PO Box 70
Burlington, VT 05402
رقم هاتف: 1.800.439.8550
رقم فاكس: 802.863.7483
البريد الإلكتروني:
radon@vermont.gov

الموقع الإلكتروني:

<http://healthvermont.gov/radon>